
# 2014 VULCAN® 1700 NOMAD™ ABS

## PARTS DIAGRAM

### Chassis Electrical Equipment




© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

# 2014 VULCAN® 1700 NOMAD™ ABS

## PARTS LIST

### Chassis Electrical Equipment

| ITEM NAME | PART NUMBER | QUANTITY |
|---|---|---|
| BOLT-FLANGED,6X14 (Ref # 130) | 130BA0614 | 2 |
| BOLT-FLANGED,6X12 (Ref # 130A) | 130BB0612 | 1 |
| BOLT-FLANGED,6X18 (Ref # 130B) | 130BB0618 | 1 |
| BRACKET,CONNECTOR (Ref # 11055) | 11055-0613 | 1 |
| FUSE,MINI BLADE,15A,BLUE (Ref # 26006) | 26006-0001 | 2 |
| FUSE,MINI BLADE,5A,TAN (Ref # 26006A) | 26006-1077 | 2 |
| FUSE,MINI BLADE,10A,RED (Ref # 26006B) | 26006-1078 | 9 |
| FUSE,MINI BLADE,20A,YELLOW (Ref # 26006C) | 26006-1079 | 2 |
| FUSE,MINI BLADE,30A,GREEN (Ref # 26006D) | 26006-1080 | 2 |
| WIRE-LEAD,BATTERY(-) (Ref # 26011) | 26011-0180 | 1 |
| WIRE-LEAD,BATTERY(+) (Ref # 26011A) | 26011-0256 | 1 |
| WIRE-LEAD (Ref # 26011B) | 26011-0275 | 1 |
| BATTERY,FTZ16-BS,12V 18AH (Ref # 26012) | 26012-0589 | 1 |
| HARNESS,RR,SUB (Ref # 26031) | 26031-0651 | 1 |
| HARNESS,MAIN (Ref # 26031A) | 26031-1651 | 1 |
| RELAY-ASSY (Ref # 27002) | 27002-0007 | 1 |
| RELAY-ASSY (Ref # 27002A) | 27002-1062 | 1 |
| RELAY-ASSY,SIGNAL LAMP (Ref # 27002B) | 27002-1113 | 1 |
| HORN (Ref # 27003) | 27003-0055 | 1 |
| LABEL,FUSE BOX (Ref # 56030) | 56030-0177 | 1 |
| LABEL,FUSE BOX (Ref # 56030A) | 56030-0189 | 1 |
| LABEL,FUSE BOX (Ref # 56030B) | 56030-0316 | 1 |
| CLAMP,SPEED,L=80.5 (Ref # 92037) | 92037-1903 | 2 |
| BAND,L=202 (Ref # 92072) | 92072-1195 | 1 |
| CLAMP,CLIP,DIA=20 (Ref # 92171) | 92171-0068 | 1 |
| CLAMP,DIA=20 (Ref # 92171A) | 92171-0069 | 1 |
| CLAMP,DIA=20 (Ref # 92171B) | 92171-0081 | 1 |
| CLAMP,DIA=13 (Ref # 92171C) | 92171-1415 | 1 |
| CLAMP,DIA=10 (Ref # 92171D) | 92171-1423 | 1 |

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

# 2014 VULCAN® 1700 NOMAD™ ABS

## PARTS LIST

### Chassis Electrical Equipment

| ITEM NAME | PART NUMBER | QUANTITY |
|---|---|---|
| CLAMP,DIA=15 (Ref # 92171E) | 92171-1424 | 1 |

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.