
# 1973 G3SS-C

## PARTS DIAGRAM

## REAR HUB/BRAKE (G3SS/A/B/C) ('69-'73)




| Ref. | |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 2,3,5, | |
| 11 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

# 1973 G3SS-C

## PARTS LIST

## REAR HUB/BRAKE (G3SS/A/B/C) ('69-'73)

| ITEM NAME | PART NUMBER | QUANTITY |
|---|---|---|
| COLLAR REAR HUB L.H (Ref # 1) | 42032-005 | 1 |
| OIL SEAL RR BRK DRUM (Ref # 2) | 92052-001 | 1 |
| BEARING BALL #6301 (Ref # 3) | 601B6301 | 1 |
| REAR SPROCKET 42T (Ref # 4) | 42041-051 | 1 |
| SPACER RR HUB BEARING (Ref # 5) | 42010-003 | 1 |
| BOLT REAR SPROCKET (Ref # 6) | 92001-021 | 4 |
| WASHER RR SPRCKT LOCK (Ref # 7) | 92088-003 | 2 |
| NUT,8MM (Ref # 8) | 311B0800 | 4 |
| DRUM ASSY REAR BRAKE (Ref # 2,3,5,) | 42005-006 | 1 |
| PANEL ASSY-REAR BRAKE (Ref # 11~20) | 42006-014 | 1 |
| BEARING BALL #6301Z (Ref # 10) | 601B6301Z | 1 |
| SHOE-BRAKE (Ref # 11) | 41048-1085 | 2 |
| SPRING,BRAKE SHOE (Ref # 12) | 92081-1766 | 2 |
| CAM SHAFT-FRONT BRAKE (Ref # 13) | 41050-018 | 1 |
| "0" RING,11MM (Ref # 15) | 92055-004 | 1 |
| WASHER BRAKE CAM SHT (Ref # 16) | 41052-001 | 1 |
| LEVER,FRONT BRAKE CAM (Ref # 17) | 41053-002 | 1 |
| BOLT-UPSET (Ref # 18) | 112G0630 | 1 |
| WASHER PLAIN 6MM (Ref # 19) | 410B0600 | 1 |
| NUT 6MM (Ref # 20) | 311B0600 | 1 |
| COLLAR REAR HUB R.H (Ref # 21) | 42032-006 | 1 |
| AXLE REAR (Ref # 22) | 42031-009 | 1 |
| NUT,12MM (Ref # 23) | 314G1200A | 2 |
| NUT-HEX-FINE (Ref # 23) | 314B1200 | 2 |
| WASHER PLAIN 12MM (Ref # 24) | 410B1200 | 2 |
| AXLE,12X206 (Ref # 25) | 41068-1091 | 1 |

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.