
1973 G3SS-C

PARTS DIAGRAM

SEAT ('69-'73)



Ref.N

1~9
1~1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13~2
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

1973 G3SS-C

PARTS LIST

SEAT ('69-'73)

ITEM NAME	PART NUMBER	QUANTITY
SEAT,DUAL (Ref # 1~9)	53001-045	1
SEAT-ASSY,DUAL (Ref # 1~10)	53001-067	1
HOOK (Ref # 2)	53008-004	1
HINGE A (Ref # 3)	53009-006	1
HINGE B (Ref # 4)	53009-008	1
SPRING,HOOK (Ref # 5)	53012-013	1
DAMPER RUBB DUAL SEAT (Ref # 6)	92075-023	5
PIN DUAL SEAT PIVOT (Ref # 7)	53011-001	3
BOLT-UPSET 6X14 (Ref # 8)	112B0614	4
WASHER SPRING 6MM (Ref # 9)	461F0600	4
PIN COTTER 2.0X15 (Ref # 10)	550D2015	3
BAND TOOL (Ref # 11)	92072-010	1
PIN,SNAP (Ref # 12)	554A0800	2
WASHER SPRING 6MM (Ref # 21)	461F0600	4
PIN COTTER 2.0X15 (Ref # 22)	550D2015	1
PIN DUAL SEAT PIVOT (Ref # 23)	53011-001	2

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.