
# 2016 VULCAN® 1700 VOYAGER® ABS

## PARTS DIAGRAM

### Valve(s)




© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

# 2016 VULCAN® 1700 VOYAGER® ABS

## PARTS LIST

### Valve(s)

| ITEM NAME | PART NUMBER | QUANTITY |
|---|---|---|
| VALVE-INTAKE (Ref # 12004) | 12004-0001 | 4 |
| VALVE-EXHAUST (Ref # 12005) | 12005-0001 | 4 |
| RETAINER-VALVE SPRING (Ref # 12009) | 12009-0002 | 8 |
| COLLET (Ref # 12011) | 12011-0001 | 16 |
| ARM-ROCKER (Ref # 12016) | 12016-0027 | 2 |
| ARM-ROCKER (Ref # 12016A) | 12016-0028 | 2 |
| SHAFT-ROCKER (Ref # 12020) | 12020-0008 | 4 |
| ADJUSTER-LASH (Ref # 12025) | 12025-1053 | 8 |
| CHAMBER,OIL (Ref # 12026) | 12026-1001 | 8 |
| SEAT-SPRING (Ref # 16007) | 16007-0001 | 8 |
| SPRING-ENGINE VALVE (Ref # 49078) | 49078-0001 | 8 |
| SEAL-OIL,RVC2 6 10.5 9.4 (Ref # 92049) | 92049-0009 | 8 |

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.