
2008 AN112

PARTS DIAGRAM

Starter Motor



© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.

2008 AN112

PARTS LIST

Starter Motor

ITEM NAME	PART NUMBER	QUANTITY
SCREW-PAN-CROSS,6X30 (Ref # 220)	220AD0630	3
SCREW-PAN-WS-CROSS,4X6 (Ref # 223)	223AA0406	1
SCREW-PAN-WS-CROSS,4X8 (Ref # 223A)	223AA0408	2
SCREW-PAN-WS-CROSS,5X16 (Ref # 223B)	223AA0516	3
SHAFT,8X25 (Ref # 13107)	13107-1142	1
CLUTCH-ASSY-ONEWAY (Ref # 13193)	13193-0003	1
PLATE (Ref # 13271)	13271-0674	1
GEAR (Ref # 16085)	16085-0096	1
GEAR,IDLE,45T (Ref # 16085A)	16085-1264	1
BRUSH,STARTER MOTOR(SET) (Ref # 21039)	21039-1067	1
STARTER-ELECTRIC (Ref # 21163)	21163-0049	1
WIRE-LEAD (Ref # 26011)	26011-1819	1
RELAY-ASSY (Ref # 27002)	27002-1118	1
LIMITER (Ref # 39076)	39076-1078	1
BRACKET-ASSY (Ref # 39184)	39184-0014	1
BEARING-BALL,STARTER MOTOR (Ref # 92045)	92045-1349	1
SEAL-OIL,STARTER MOTOR (Ref # 92049)	92049-1465	1
RING-O (Ref # 92055)	92055-1276	1
SEAL,STARTER MOTOR (Ref # 92093)	92093-1079	1
BOLT,6X20 (Ref # 92150)	92150-1907	3

© 2026 Kawasaki Motors Corp., U.S.A.